

Kausisähkö

Lukuohje Landis+Gyr -etäluettaville mittalaitteille

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

Kuinka mittaria luetaan?

Näytön lukemat vaihtuvat automaattisesti. Selauspainiketta ei suositella painettavaksi. (Näytön palautuminen kestää noin 10 min).

Näytön sykli: Talviarkipäivä, Muu aika, Kokonaisenergia.

Talviarkipäivä 1.11. – 31.3.

Ma-Pe klo 6-22 sekä La 6-12

Mitataan talviarkipäivän energiaa ja nuoli on numeron 1 kohdalla. 20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön muun ajan lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 2 kohdalla.

Muu aika

Mitataan muun ajan energiaa ja nuoli on numeron 2 kohdalla. 20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön talviarkipäivän lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 1 kohdalla.

Kokonaisenergia = Yleissähkö

Suurin näytössä oleva lukema on kokonaisenergia, joka on summa kahdesta muusta mittausenergiasta.

Mikäli siirtotuotteenne on kausisähkö varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1 – 60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

Tiedonsiirron
merkkivalot.



Näytön selauspainike.